

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro



AMBRIA



ANITA B, s.r.o.

Hliníky 2068

680 01 Boskovice


Czech Republic

tel: +420 516 454 774

+420 516 453 496

fax: +420 516 452 751

[e-mail:info@anita.cz](mailto:info@anita.cz)



PROHLÁŠENÍ SHODY

My

Anita B, s.r.o.
Hliníky 2068
680 01 BOSKOVICE
IČO 25584448

prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek

Žehličí prkno s vyvíječem páry se žehličkou Ghidini
Model : AMBRIA v.č..

Výrobce : GHIDINI BENVENUTO s.r.l., Via Tolstoi, 24-20098 s.Giuliano M.se, Milano, Italy

na něž se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následujícími normativními dokumenty a při dodržování podmínek uvedených v návodu k používání je jeho použití bezpečné.

- A. - Nařízení vlády č. 168/1997 Sb. a 169/1997 Sb.
- B. - České harmonizované technické normy ČSN EN 60335-1
ČSN EN 60335-2-3
ČSN EN 55014

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným § 12 odst.4 písmeno a) zákona č. 22/1997 Sb.

Boskovice : 08-08-2002



ANITA B s.r.o.
Hliníky 2068
680 01 Boskovice
tel: 516454774, 516453496
fax: 516452751

Z á r u č n í l i s t

Ž e h l i c í t e c h n i k a

**Na výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců
od data prodeje**

Bezplatnou opravu v průběhu záruční doby provede po předložení správně a úplně vyplněného záručního listu odborná opravna firmy ANITA B, s. r. o.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími podmínkami a okolnostmi, jako jsou závady způsobené neodbornými zásahy do techniky, chybnou manipulací a manipulací v rozporu s návodem k použití, nesprávně provedenou dopravou a pod. Záruka se dále nevztahuje na termostaty, těsnění a topná tělesa.

Údaje o prodávané technice:

TYP TECHNIKY:

VÝROBNÍ ČÍSLO:

DATUM PRODEJE:

razítko a podpis prodejny

1. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	F+N+T/230V/50Hz nebo 3F+N+T/230-400V/50Hz
Příkon vyvíječe	3,3-3,9-4,8kW
Příkon žehličky	0,830kW
Příkon tvarovky	0,140kW
Příkon prac.plochy	1kW
Pracovní tlak	2,6bar
Výkon vyvíječe	5-10kg páry/hod
Váha	87 kg
Rozměry	1550 x 550 x 950 mm

2.INSTALACE

Připojení elektřiny

Zařízení umístěte na rovnou podlahu do takového místa, aby k němu byl snadný přístup a byla umožněna snadná údržba a ovládání. Žehlicí prkno nevyžaduje žádné připevnění k podlaze s výjimkou přepravy v dopravních prostředcích. Elektrické připojení proveďte dle schématu S20-S30. Žehlicí prkno musí být připojeno jen k elektrickému napětí podle typového štítku, který je umístěn na prkně. Přívodní kabel musí být odpovídajícího typu a délky dle platných norem ČSN. Kabel musí být přiveden odpovídajícím otvorem, zajištěn svorkou proti vytržení a zapojen do elektrické svorkovnice. Tuto práci smí provádět jen řádně odborně vyškolení pracovníci. Doporučujeme do přívodního vedení zapojit spínač s elektromagnetickým ovládním (stykač) Zařízení musí být uzemněno.

Připojení vody a odvodu boileru (schéma S40)

Voda se připojuje trubkou nebo hadicí průměru 12mm. Na vstupu do zařízení je nutno nainstalovat uzavírací ventil a ten vždy po ukončení žehlení zavírat. Na výstupní ventil namontujte hadici 3/8" a umístěte ji do odpadu. Boiler pravidelně vyprazdňujte pod tlakem, eliminujete tím možnost usazování nečistot. Vyprázdnění boileru provádějte vždy před jeho uvedením do provozu (ráno) a ne večer, protože nová voda obsahuje velké množství kyslíku, který by způsoboval zbytečnou korozi boileru.

3. UVEDENÍ DO PROVOZU

Kontrola a testování během instalace

Ujistěte se, že bezpečnostní zařízení vyvíječe páry (manometr, tlakový spínač, bezpečnostní ventil jsou v pořádku a že indikátor množství vody, vodní čerpadlo (je-li instalováno) a elektromagnetický ventil nejsou ucpány.

Ujistěte se, že je výpustný kohout boileru uzavřen.

Zkontrolujte elektrické vedení a utažení pojistek.




Vypněte všechny spínače do polohy OFF.


ZAPNUTÍ

Otevřete přívodní ventil vody a otočte hlavní vypínač  do polohy ON.

Na ovládacím panelu se rozsvítí kontrolka s bleskem .

Zapněte vypínač boileru, který je označen plamínkem . Kontrolka doplnění

vody  se rozsvítí a boiler je plněn vodou. Když voda dosáhne požadované úrovně, (můžete kontrolovat na skleněné trubičce) kontrolka doplnění vody  zhasne a automaticky se zapnou topná tělesa, což indikuje rozsvícení kontrolky s topným tělesem .

Za několik minut dosáhne boiler pracovního tlaku 2.6bar (zkontrolujte na manometru), topná tělesa se vypnou, což je indikováno zhasnutím kontrolky s topným tělesem .

10 až 15 minut po zapnutí boileru zapněte žehličky  a vyhřívání tvarovky



Teplotu žehličky nastavte termostatem. Počkejte chvíli než se žehlička ohřeje na nastavenou teplotu.

Teploty žehličky :

Nylon 50°C

Rayon 90°C

Silk 120°C

Wool 150°C

Cottone 180°C

Flax 200°C

NYNÍ JE ZAŘÍZENÍ PŘIPRAVENO K PROVOZU !

Před započítím žehlení vyzkoušejte žehličku na nějakém bezcenném materiálu z důvodu možného znečištění výrobku usazeninami v parním okruhu.

POUŽITÍ ŽEHLIČKY

Zapněte žehličku několik minut před tím než začnete pracovat, aby dosáhla požadované teploty. Teplotu můžete nastavit kolečkem termostatu na žehličce. Pro zapnutí propaření stiskněte spínač na žehličce. Propařování používejte jen tehdy, když je teplota žehličky vyšší než 110°C, při nižší teplotě bude pára kondenzovat a může dojít k poškození žehličky či znečištění žehleného výrobku. Používáte-li hadici delší jak 2.5m může rovněž docházet ke kondenzaci páry. V případě, že začínáte žehlit doporučujeme Vám nepropařovat ihned na výrobku, protože než projde pára studenou hadicí může opět zkondenzovat. V těchto případech je vhodné použít teflonový návlek, který umožní použít vyšší teplotu žehličky a eventuální kapky zkondenzované vody se opět promění v páru na rozpálené teflonové podložce. Množství přiváděné páry do žehličky můžete regulovat knoflíkem na elektromagnetickém ventilu. Jeho otáčením ve směru hodinových ručiček ventil uzavíráte a množství páry zmenšujete.: Otáčením proti směru hodinových ručiček množství páry zvětšujete.

Upozornění :

Konektor žehličky musí být zapojen v odpovídajícím protikuse na prkně. Nikdy nepoužívejte žádné propojky nebo prodlužovací kabely. V případě problémů, kontaktujte prosím autorizované servisní středisko společnosti Anita. Nikdy neodcházejte od žehličky, jeli zapnuta nebo horká.

POUŽITÍ ODSÁVÁNÍ

Ujistěte se, že je odklopná tvarovka (je-li nainstalována) odklopena mimo pracovní prostor. V této pozici je totiž uzavřena klapka odsávání tvarovky. Před započetím žehlení sešlápněte pedál odsávání a ujistěte se, že je zařízení připraveno k práci (vzduch je odsáván). Položte oděv na pracovní plochu a sešlápněte pedál odsávání, tím je zajištěno odsání páry vystupující ze žehličky. Pro urychlení žehlení nemusíte používat propařování (dovolí-li to žehlený oděv). Vyhřívaná pracovní plocha spolu s teplotou žehličky pomáhají rychlému vysušení a žehlení.

POUŽITÍ TVAROVKY

Otočte tvarovku nad pracovní plochu a automatická klapka odsávání se otevře. Dále postupujte stejně jako v předešlém bodu POUŽITÍ ODSÁVÁNÍ.

4. MOŽNÉ PROBLÉMY PO INSTALACI

Kontrolka doplnění vody stále svítí a čerpadlo stále čerpá:

Není připojena voda

Ověřte zda je připojena voda a je otevřen přívodní ventil

Zkontrolujte že je ve vodovodním řádu tlak a není ucpáno sítko na vstupu do zařízení.

Kontrolka topných těles stále svítí, boiler nedosáhne požadovaného tlaku :

Zkontrolujte zda je výstupní kohout řádně uzavřen

Ve stroji není el. proud :

Zkontrolujte zda je hlavní vypínač zapnut

Jestliže problém stále trvá, vypněte hlavní vypínač a proveďte následující:

Zkontrolujte že je hlavní přívod po napětím

Zkontrolujte zda je přívodní kabel správně zapojen a že jsou v pořádku pojistky

POZOR ! Před výměnou pojistek vždy zjistěte co bylo příčinou jejich poškození.

Odsávání pracuje obráceně (pouze pro zařízení na 3x400V) :

Motor odsávání se točí obráceně.

Přepojte fázi na svorkovnici

Žehlička nepracuje :

Zkontrolujte zda je žehlička zapnuta vypínačem na hlavním panelu

Zkontrolujte zda je žehlička zapojena ve správném konektoru.

Ze žehličky jde málo páry :

Ujistěte se, že knoflík na elektromagnetickém ventilu není uzavřen

Nastavte jej dle potřeby.

Tvarovka nehřeje :

Zkontrolujte zda je tvarovka zapnuta vypínačem na hlavním panelu

Zkontrolujte zda je tvarovka zapojena ve správném konektoru.

Tvarovka je vybavena pracovním termostatem 80°C. Po ukončení práce, zavřete všechny ventily (kohouty).

5. ÚDRŽBA

Odkalujte pravidelně boiler, po poklesu tlaku na 1bar, za účelem odstranění možných usazenin. Vypněte zařízení a postupně otevřete výpustný kohout. Doporučujeme tuto operaci provádět před začátkem práce a ne večer, protože čerstvě dopuštěná voda obsahuje velké množství kyslíku a mohlo by docházet ke korozi boileru.

Dvakrát ročně proveďte periodickou prohlídku, kterou svěřte odborně vyškolenému servisnímu techniku společnosti Anita.

Provádějte kontrolu neporušenosti a celistvosti hadic a kabelů žehličky, těsnost manometru a všech ventilů a kohoutů.

Odstraňte usazeniny z boileru a topných těles.

Zkontrolujte průchodnost ventilů a kohoutů.

Zkontrolujte hladinu vody v boileru, v případě nízké hladiny může dojít k poškození topných těles.

Zkontrolujte těsnost všech spojů. Příliš časté střídání teplot zapříčiňuje vznik velkých tepelných ztrát.

Vyčistěte vstupní sítko filtru.

Zkontrolujte ovládací solenoid ventil zpětné klapky vstupu vody. (Tlak vody v boileru může být vyšší než ve vodovodním řádu)

Pokud solenoid ventil nezavře úplně zpětnou klapku, může docházet k návratu ohřáté vody do vodovodního řádu.

Namažte všechny pohyblivé součásti.

Vyměňte přívodní hadice páry, které stárnou. A mohly by zapříčinit únik páry.

Taktéž v případě potřeby vyměňte podkladový a krycí materiál pracovní plochy, materiál teplem stárne. Starý materiál je znečištěn a zabraňuje snadnému průchodu páry prknem. Toto učiňte ihned jakmile zpozorujete sníženou účinnost odsávání.

Vyčistěte odsávací jednotku.

6. MOŽNÉ ZÁVADY

V případě jakýchkoliv závad kontaktujte servisní středisko společnosti Anita.

7. POSTUP PŘI OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

V písemné objednávce uvádějte :

Typ stroje

Výrobní číslo (je uvedeno na štítku)

Počet požadovaných dílců

Objednací číslo a popis dílce dle katalogu ND

U elektrosoučástí vyberte požadovaný typ zařízení dle tabulky v katalogu ND.

8.ZÁRUKA

Tento přístroj byl vyroben s největší pečlivostí a nejmodernějšími výrobními metodami. Jsme přesvědčeni, že Vám bude bezchybně sloužit, pokud budete dodržovat pokyny v návodu. V případě jakékoliv závady se laskavě obraťte na svého obchodníka nebo přímo na firmu ANITA A, s.r.o. Dbejte též, aby Vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud by však byly na přístroji shledány cizí zásahy, nebo byl obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky zanikají. Záruční doba je dvacet čtyři měsíců ode dne prodeje.

Pokud byste z jakéhokoliv důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

9. PŘIPOJENÍ A JIŠTĚNÍ

Po připojení na pevný elektrický rozvod je nutno v souladu s normou ČSN 33 1500 „Revize elektrických zařízení“ provést výchozí revizi. Při připojení do zásuvkového rozvodu se musí v souladu s ČSN 33 1500 jednat o rozvod, který je pravidelně revidován.

Připojení daného zařízení na pevný elektrický rozvod může provést pouze pracovník znalý s příslušnou odbornou způsobilostí.

10.BEZPEČNOSTNÍ PŘÍKAZY

a) Před zahájením práce je nutno překontrolovat celistvost a neporušenost přívodní šňůry k žehlicímu zařízení a k žehličce -při jejich poškození **JE ZAKAZÁNO NA TOMTO ZAŘÍZENÍ PRACOVAT A JE NUTNO NECHAT POŠKOZENOU ŠŇURU VYMĚNIT**

b) Po dobu používání je uživatel povinen zajistit provádění revizí daného zařízení v souladu s ČSN 33 1600 "Revize a kontroly elektrického ručního náradí během používání" podle pracovního využití (četnosti a délky doby používání)žehličky,t.j.:

do 2 provozních hodin týdně (max.100 hod/rok)

-1 x za 6 měsíců,

od 2 do 5 provozních hodin týdně (max.250 hod/rok)

-1 x za 3 měsíce,

od 5 provozních hodin týdně (nad 250 hod/rok)

-1 x za 2 měsíce

- c) Zařízení smí obsluhovat pouze osoba seznámená s návodem a řádně poučená
- d) Nenechávejte zařízení při zapnutých spínačích bez dozoru.
- e) Je zakázáno povolovat uzávěr plicního hrdla, když je nádrž vyvíječe pod tlakem.
- f) Při dolévání vody do vyvíječe vypněte spínač vyhřívání, žehličky a vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- g) Používejte vždy jen originální díly.
- h) Při poruše kontaktujte odborný servis.

7. MOŽNÁ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA

Zařízení jsou určena pro poloprofesionální, případně průmyslové použití. Práce s nimi je povolena pouze osobám, které jsou k tomu proškoleny dle tohoto návodu, v žádném případě tato zařízení nesmějí obsluhovat děti.

Při práci se zařízením existují následující rizika :

Mechanické riziko hmotnosti a rychlosti - je to pád žehličky při přenášení, nebo při žehlení, riziko je eliminováno pouze soustředěnou činností obsluhy.

2) Riziko popálení - toto riziko existuje při nahodilém i vědomém kontaktu obsluhy s pracovní plochou žehličky. Riziko je eliminováno pouze soustředěnou činností obsluhy.

Riziko opaření - toto riziko existuje při doplňování nádrže vyvíječe vodou.

Správná činnost při doplňování vody je popsána v návodu k používání.

4) Elektrické riziko a) - riziko přímého dotyku - na daném zařízení není; !Kontrola přívodní šňůry a šňůry k žehličce se provádí dle návodu k používání pouze v beznapěťovém stavu zařízení. b) - riziko nepřímého dotyku, to je dotyk s neživou částí při poruše, je eliminováno :

* prohlídkou zařízení před zahájením práce, použitím uvedené pojistky v

zásuvkovém obvodu -10A - pro dané zařízení,

prováděním pravidelných kontrol elektrického zařízení dle ČES 33.03.94 a

prováděním pravidelných revizí dle ČSN 331500

5) Riziko záření - riziko rušení radiového a TV příjmu je eliminováno

výrobce. Na dané zařízení je vystaveno "Osvědčení o shodě"

6) Riziko exploze - riziko je eliminováno výrobcem, konstrukčním provedením :

* použitím pojistné tlakové zátky - neodborný zásah resp. "oprava" se

nepředpokládá

7) Riziko požáru - při ponechání zapnuté žehličky na hořlavém podkladu bez

dozoru a nebo ponechání zapnuté žehličky na hořlavém podkladu při výpadku

energie. Riziko je eliminováno odkládáním žehličky na stanovené místo s

nehořlavou podložkou a vypnutím stejným způsobem jako při ukončení

pracovní činnosti.

8) Rizika vytvářená žehlenými materiály - riziko je eliminováno dodržováním

předepsaných teplot žehlení výrobcem materiálu.

Pokud jsou dodržována pravidla obsluhy, údržby a bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu k používání, nehrozí uživateli žádná bezpečnostní rizika spojená s provozem zařízení. Proto je však bezpodmínečně nutné, aby provozovatel zařízení prokazatelně seznámil jeho obsluhu s tímto návodem.

Upozornění:

Dodavatel upozorňuje na možnost drobných technických úprav zařízení, které mohou být způsobeny dalším vývojem a nemají vliv na obsluhu zařízení.

Všechny dotazy, případně připomínky k těmto zařízením adresujte na svého dodavatele žehlicí techniky, nebo přímo na výhradního dovozce žehlicí techniky.

8.POKYNY PRO LIKVIDACI

po ukončení technické životnosti zařízení, předejte toto zařízení k likvidaci firmě Anita, nebo jiné odborné firmě zabývající se ekologickou likvidací výrobků.

Upozornění:

Dodavatel upozorňuje na možnost drobných technických úprav zařízení, které mohou být způsobeny dalším vývojem a nemají vliv na obsluhu zařízení.

Všechny dotazy, případně připomínky k těmto zařízením adresujte na svého dodavatele žehlicí techniky, nebo přímo na výhradního dovozce žehlicí techniky.